



iSens light

Mode d'emploi

**Nous vous félicitons d'avoir acheté le détecteur iSens light.
Ce produit a été développé et fabriqué en Suisse.**

Souhaitez-vous connaître l'historique de l'iSens light? Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur notre site internet:

<https://www.poly-projekt.ch/fr/i-sens/>

Préparation




Piles incluses (4x AA 1,5V LR6)
Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil en respectant la polarité +-.

Peut être également utilisé avec une alimentation externe 5VDC/0.5A.




Indicateur de batterie et Status



Voyant rouge Battery low
Dès que le voyant rouge s'allume, remplacez les piles.

Voyant vert Status
Le voyant vert clignote. Il indique que l'iSense est prêt à fonctionner.

Propriétés du produit et nettoyage



Dimensions

(largeur x hauteur x profondeur): 75 x 136 x 52 mm

Caractéristiques du produit

- Distance de détection: 2m
- Détection barrière
- ignifuge
- isolé électriquement
- résistant aux produits chimiques (test pratique avec Sterilium)

Nettoyage avec des produits désinfectants standard
(boîtier et verre de protection du capteur de distance)


Attention! ne pas nettoyer la lentille du détecteur de mouvement avec un produit désinfectant !

Connexion de l'alimentation externe



Cache pour alimentation externe 5VDC/0.5A
(Tournez le cache de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Nous pouvons vous fournir l'alimentation externe sur demande.



Accessoires en option

Un interrupteur marche/arrêt peut être installé au moment de l'achat

Combinaison avec d'autres modules radio / capteurs IR, etc... sur demande.